

pottery barn kids

METRO KITCHEN ISLAND ÎLOT DE CUISINE METRO


for age 3 and up
à partir de 3 ans

 **CAUTION:** Adult assembly required. This item contains small parts in the unassembled state and care should be taken in the unpacking and assembly of the product.

 **MISE EN GARDE :** Assemblage par un adulte nécessaire. Non assemblé, cet article comprend de petites pièces et il faut donc le déballer et l'assembler avec soin.


Caution – Assembly required. Please read this assembly instruction carefully before beginning. Please take care when unpacking the item. Make sure all pieces are present. Use caution when using power tools to aid in assembly. Power tools can split wood or strip hardware if not used carefully.

Mise en garde — Assemblage nécessaire. Lire attentivement le mode d'assemblage avant de commencer. Procéder avec précaution lors du déballage de l'article. Vérifier que toutes les pièces soient bien là. Faire attention en utilisant des outils électriques, car ils peuvent fendre le bois ou arracher le filet du matériel.



HARDWARE INCLUDED

7 Bolt (A)




5 Lock Washer (B)




5 Flat Washer (C)



8 Screw (D)



8 Shelf Peg (E)




1 Allen Key (F)




HARDWARE NEEDED

1 Phillips Head Screwdriver (not included)



MATÉRIEL FOURNI

7 Boulons (A)




5 Rondelles de blocage (B)




5 Rondelles plates (C)



8 Vis (D)



8 Supports d'étagère (E)




1 Clé mâle à six pans (F)



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1 Tournevis à tête cruciforme (non fourni)




PARTS INCLUDED

- 1 Kitchen Island Base (G)
- 2 Pot Rack Poles (H)
- 1 Pot Rack Crossbar (I)
- 5 Pot Rack Hooks (J)
- 4 Feet (K)
- 4 Floor Protector (L)
- 1 Spigot (M)
- 1 Sink (N)
- 1 Cutting Board (O)

PIÈCES FOURNIES

- 1 Base d'îlot de cuisine (G)
- 2 Mâts de support à casseroles (H)
- 1 Barre transversale de support à casseroles (I)
- 5 Crochets de support à casseroles (J)
- 4 Pieds (K)
- 4 Protectors de plancher (L)
- 1 Robinet (M)
- 1 Evier (N)
- 1 Planche à découper (O)



ASSEMBLY

1. Thread the pot rack hooks (J) onto the pot rack crossbar (I). Attach the pot rack crossbar to the pot rack pole (H) by fastening an allen bolt (A) through the outside of the pot rack pole and into the crossbar with the provided allen key (F). Repeat with the other pole. See diagram 1.
2. Bring the kitchen island onto its side on a soft, flat surface such as a rug or carpet. First thread a lock washer (B) and then a flat washer (C) onto an allen bolt (A). Fasten the allen bolt and washers through foot (K) and into the pre-drilled holes in the bottom of the base as shown with the provided allen key (F). Thread the floor protector (L) into the bottom of the foot. Repeat the preceding steps with the remaining three feet.




Diagram 1
Schéma 1




Diagram 2
Schéma 2

ASSEMBLAGE

1. Enfiler les crochets de support à casseroles (J) sur la barre transversale de support à casseroles (I). Joindre la barre transversale au mât de support à casseroles (H) en insérant un boulon à six pans (A) depuis l'extérieur du mât et dans la barre transversale, à l'aide de la clé à six pans fournie (F). Faire de même avec l'autre mât. Voir le schéma 1.
2. Poser l'îlot de cuisine sur le côté, sur une surface unie et souple, comme un tapis ou de la moquette. Enfiler une rondelle de blocage (B), suivie d'une rondelle plate (C) sur un boulon à six pans (A). Visser le boulon et les rondelles dans un pied (K) et dans les avant-trous de la partie inférieure de la base, tel qu'il est indiqué sur le schéma, à l'aide de la clé mâle à six pans (F). Enfiler un protecteur de plancher (L) dans la partie inférieure du pied. Faire de même avec les (3) autres pieds.

- Place the assembled pot rack crossbar and hooks onto the pre-drilled holes on the top of the base. With a phillips head screwdriver (not included), use the phillips head screws (D) to attach the pot rack base as shown. Repeat with the opposite side of the assembly. See 3a of diagram 3.
- Thread a lock washer (B) and then a flat washer (C) onto an allen bolt (A). place the spigot (M) in the hole on the top of the base. From below, thread the bolt and washers up into the bottom of the spigot. See 3b of diagram 3.

- Insérer le montage de la barre transversale et des crochets du support à casseroles dans les avant-trous au sommet de la base. À l'aide d'un tournevis à tête cruciforme (non fourni) et des vis à tête cruciforme (D), visser le montage tel qu'il est indiqué sur le schéma. Faire de même avec le côté opposé. voir la partie 3a du schéma 3.
- Enfiler une rondelle de blocage (B) puis une rondelle plate (C) sur un boulon à six pans (A). Insérer le robinet (M) dans l'orifice au sommet de la base. En passant par-dessous, enfilez le boulon et les rondelles sur la partie inférieure du robinet. Voir la partie 3b du schéma 3.




Diagram 3
Schéma 3

5. Screw in the four metal shelf pegs (E) into the pre-drilled holes in the open side of the base. Set the shelf on the shelf pegs. See diagram 4. Repeat the above procedure behind the simulated metal door.
6. Set the sink (N) into the basin hole. Set the carving board (O) on the side of the sink. See diagram 5.

5. Visser les quatre supports d'étagère métalliques (E) dans les avant-trous du côté ouvert de la base. Poser l'étagère sur les supports d'étagère. Voir le schéma 4. Faire de même avec l'ouverture derrière la porte métallique simulée du four.
6. Poser l'évier (N) sur le trou destiné à cet effet. Placer la planche à découper (O) à côté de l'évier. Voir le schéma 5.




Diagram 4
Schéma 4




Diagram 5
Schéma 5

Thank you for your purchase
Nous vous remercions de cet achat