

pottery barn kids

SURF ADIRONDACK CHAIR CHAISE ADIRONDACK EN FORME DE PLANCHE DE SURF

PRE-ASSEMBLY:

- Please read all instructions before beginning assembly.
- For your safety and ease, assembly by two adults is recommended.
- Remove all parts and hardware from box and lay out on a carpeted or scratch-free work surface, as this will avoid damaging any parts during assembly. The shipping box provides an ideal work surface.
- Do not dispose of any contents until assembly is completed to avoid accidentally discarding email parts or hardware.
- Use the parts and hardware lists to identify and separate each of the pieces included.
- Note: Do not fully tighten all bolts until all parts are in place. Failure to follow these instructions may cause the bolts to misalign during assembly.
- The use of power tools for assembly is not recommended. Power tools can damage hardware or split wood.

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE :



- Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.
- Pour votre sécurité et votre confort, l'assemblage devrait être fait par deux adultes.
- Retirez toutes les pièces et le matériel contenus dans la boîte et disposez-les dans une aire dégagée sur du tapis ou une surface qui ne causera pas d'éraflures. Faites attention puisque des pièces ou du matériel peuvent avoir des pointes ou des arêtes affûtées.
- Ne jetez rien du contenu avant que l'assemblage ne soit terminé afin d'éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou du matériel.
- Servez-vous de la liste des pièces et du matériel ci-dessus pour identifier et séparer toutes les pièces incluses.
- Remarque : Ne serrez pas les boulons complètement avant d'avoir installé toutes les pièces. Si vous ne suivez pas ces instructions, les boulons pourraient mal s'aligner durant l'assemblage.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser des outils électriques pour l'assemblage. Les outils électriques peuvent endommager la quincaillerie ou fendre le bois.

PARTS INCLUDED/ PIÈCES COMPRISES :

- A. (1) Back/ Dossier
- B. (1) Seat/ Siègne
- C. (2) Arms/ Accoudoirs
- D. (2) Legs/ Pattes


HARDWARE INCLUDED/ MATÉRIEL COMPRIS:

- E. (12) Bolts/ Boulons 30mm
- F. (1) Allen Key/ Clé Allen 4mm




ASSEMBLY INSTRUCTIONS/ ASSEMBLAGE :


1.



2.



3.



CARE INSTRUCTIONS:

- For daily care wipe with a soft dry cloth. Blot Spills immediately and wipe with a clean dry cloth.
- Store in a dry, covered area when not in use.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives, or furniture polish.
- Over time, the product may begin to gray. To nourish the wood, wash with soap and water. When dry, apply a coating of teak oil with a clean cloth. Remove excess oil by blotting with a soft, clean cloth.

ENTRETIEN :

- Pour l'entretien quotidien, essuyez avec un linge doux et sec. Épongez les déversements immédiatement et essuyez avec un linge propre et sec.
- Rangez dans un endroit sec et à l'abri lorsque l'article n'est pas utilisé.
- Nous recommandons de ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques, d'abrasifs ou de poli pour meubles.
- Avec le temps, le produit peut décolorer. Pour entretenir le bois, lavez avec de l'eau et du savon. Lorsque le bois est sec, appliquez une couche d'huile de teck à l'aide d'un linge propre. Enlevez l'excès d'huile en épongeant à l'aide d'un linge doux et propre.

Thank you for your purchase
 Stores | catalog | www.potterybarnkids.com
 USA 1.800.290.8181

Nous vous remercions de votre achat.
 magasins | catalogue | www.potterybarnkids.com
 É.-U. (800) 290-8181