


# pottery barn kids

## ANYWHERE SOFA



### PARTS LIST:

- A. Cover
- B. Arm Bottom (2)
- C. Arm Top (2)
- D. Seat Cushion Top (1)
- E. Seat Cushion Middle (1)
- F. Seat Cushion Bottom (1)
- G. Back Support (1)

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

- 1) Place the cover in front of you. Unfold the cover and lay it flat so that the front of the sofa cover is facing you. The handle will be at the top in back. Starting with part G, which is the sofa back, unzip the cover and insert the foam into the top portion of the cover. Push the foam up as far as it will go and reach up into the cover to tuck the foam corners into the corners of the cover.
- 2) Next, locate the Velcro inside the arms, open one side at a time and place the arm piece C inside snugly and refasten the Velcro to secure the arm bolster. Complete the other arm, then place one arm piece B below each bolster.
- 3) Locate cushion F, bottom cushion. Insert foam into the cover, zip closed. Place cushion E, middle cushion, in the area of the cover adjacent to cushion F. Zip closed. Place cushion D, top cushion, in the remaining section of the cover and zip closed.
- 4) To facilitate closing the zipper, make sure that the cushions are stretched out in the open position. Fold the cushions in, like an accordion, so that the middle cushion is laying flat on the bottom cushion. Make sure the side with the padding is placed face down, so that it provides cushion for seating.
- 5) Once completed, the zipper goes around the entire bottom of the sofa.


### CARE INSTRUCTIONS:

- Please familiarize yourself with the Anywhere Sofa prior to removing the cover for washing.
- Washing instructions: once all interior parts are removed, wash the cover in cold water by itself. Use non-chlorine bleach, if necessary. Tumble dry low.

**Thank you for your purchase.**

# pottery barn kids

## SOFA POLYVALENT



### LISTE DES PIÈCES :

- A. Housse
- B. Parties inférieures des accoudoirs (2)
- C. Accoudoirs (2)
- D. Coussin supérieur du siège (1)
- E. Coussin central du siège (1)
- F. Coussin inférieur du siège (1)
- G. Dossier (1)

### MODE D'ASSEMBLAGE

- 1) Poser la housse devant soi. Déplier la housse et la mettre à plat de manière à ce que l'avant de la housse soit orienté vers soi. La poignée se trouve à l'arrière de la partie supérieure. En commençant par la pièce G, qui est le dossier du sofa, ouvrir la fermeture éclair de la housse et insérer la mousse dans la partie supérieure de la housse. Pousser la mousse jusqu'au fond et mettre les mains à l'intérieur de la housse pour bien faire rentrer les coins de mousse dans les coins de la housse.
- 2) Repérer ensuite la bande velcro à l'intérieur des accoudoirs; ouvrir un côté à la fois et bien encastrer un accoudoir C, puis refermer la bande velcro pour bloquer l'accoudoir en place. Faire de même pour l'autre accoudoir et placer ensuite une pièce B sous chaque accoudoir.
- 3) Prendre le coussin inférieur F du siège. Insérer le bloc en mousse dans la housse et fermer la fermeture éclair. Insérer le coussin central E dans la housse, dans la section juste à côté du coussin F. Fermer la fermeture éclair. Placer le coussin supérieur D dans la section restante de la housse et fermer la fermeture éclair.
- 4) Pour faciliter la fermeture, veiller à ce que les coussins soient bien étirés comme il faut. Plier les coussins comme un accordéon de manière à ce que le coussin central soit bien à plat sur le coussin inférieur. Veiller à ce que le côté capitonné soit orienté vers le bas.
- 5) Une fois l'assemblage terminé, la fermeture éclair va tout autour la section inférieure du sofa.

### ENTRETIEN

- Il faut se familiariser avec le sofa avant d'enlever la housse pour la laver.
- Instruction de lavage : une fois que toutes les pièces intérieures ont été enlevées, laver la housse à part à l'eau froide. Utilisez seulement non-chlorine decolorent si nécessaire. Sécher par culbutage à basse température.

**Nous vous remercions de cet achat.**