


! Tools required: 

- ! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- ! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
- ! Proper assembly of this item requires 2 people.


OUTILS NECESSAIRES 

- ! Conserver toute matériel d'emballage jusqu'à quand l'assemblage est complet
- ! Assembler cet article sur une surface douce, comme le carton d'emballage ou un tapis, pour protéger les finitions
- ! Pour votre sécurité, on recommande l'assemblage par deux personnes


! Herramientas Requeridas: 

- ! No descarte los materiales de embalaje hasta finalizar el ensamblaje.
- ! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como carton o alfombra, para proteger el acabado.
- ! Se requieren 2 personas para ensamblar el producto de forma adecuada.


Hardware




Roll Slats 1x




headboard 1x



side rails 2x





footboard 1x



1. With help place the headboard in the room as desired. Align hooks on side rails to headboard. Slide in and down to lock into place. Repeat for second side rail.

1. En demandant de l'aide, placez la tête de lit à l'endroit désiré. Alignez le crochet situé sur le longeron avec la rainure de la tête de lit. Glissez le crochet dans la rainure et appuyez vers le bas afin de le verrouiller en place. Répétez avec le deuxième longeron.



1. Con ayuda, coloque la cabecera en el cuarto en la ubicación deseada. Enfile los ganchos de los rieles laterales con la cabecera. Deslicelos hacia adentro y asegurelos en su lugar. Repita para el segundo riel lateral.



2. Align hooks on side rails to footboard. Slide in and down to lock into place. Repeat for second side rail.

2. Alignez le crochet situé sur le longeron avec la rainure sur le pied de lit. Glissez le crochet dans la rainure et appuyez vers le bas afin de le verrouiller en place. Répétez avec le deuxième longeron.




2. Enfile los ganchos de los rieles laterales con el pie de cama. Deslice hacia adentro y asegurelos en su lugar. Repita para el segundo riel.



3. Place the slats onto the side rails as shown. Insert screws (A), tighten with phillips head screwdriver (not supplied). Lock the slats into place over the slat blocks attached to the side rails.

3. Placez les lattes sur les longerons comme illustrés. Insérez les vis (A), serrez à l'aide d'un tournevis à tête Phillips (non inclus). Verrouillez les lattes en place sur les blocs de lames fixées sur les longerons.

3. Coloque las tabillas sobre los rieles laterales como se muestra. Inserte los tornillos (A), apriete con un destornillador phillips (no suministrado). Bloqueo de los listones en su lugar sobre los bloques de listones unidos a los rieles laterales.



To prolong the beauty of your pottery barn upholstered furniture, please follow these simple care instructions:

- ! Avoid direct exposure to sunlight and to heating and air conditioning vents. These will fade the fabrics and leather and damage fibers.
- ! Don't place your upholstered furniture too close to windows or vents and be sure to use window treatments to help block the sun's rays.
- ! For skirted items, adjust levelers (located on the bottom of the legs) to allow skirt to clear the carpeting.
- ! Blot, do not rub all spills immediately with a clean white cloth or an unprinted towel.
- ! Use professional cleaning service when the upholstery has become soiled.

Afin de prolonger la beauté de ce meuble rembourré de pottery barn, veuillez suivre ces simples instructions d'entretien:

- Évitez l'exposition aux rayons du soleil et aux bouches de chauffage et d'air conditionné. Ceux-ci feront pâlir les tissus, le cuir et en dommageront les fibres.
- Ne placez pas votre meuble rembourré trop près des fenêtres et assurez-vous d'utiliser un habillage de fenêtre afin de bloquer les rayons du soleil.
- Pour les articles avec jupe, ajustez les patins réglables (situés au dessous des pieds) afin que la jupe se dégage de la moquette.
- Épongez sans frotter les déversements immédiatement, en utilisant un linge blanc ou une serviette non imprimée.
- Consultez un service professionnel de nettoyage lorsque le tissu de rembourrage devient souillé.

Para prolongar la belleza del acabado de su pieza tapizada Pottery Barn, siga las simples instrucciones de cuidado:

- ! Evite la exposición al sol y a salidas de calefacción o aire acondicionado. Estos dañan el acabado de las telas, la piel y dañan las fibras.
- ! No coloque su pieza tapizada muy cerca de ventanas o salidas de aire y asegúrese de usar tratamiento para sus ventanas para ayudar a bloquear los rayos del sol.
- ! Para las piezas con falda (ajuste los niveladores en la parte baja de las patas) para permitir que la falda no toque la alfombra.
- ! No frote los derrames, seque suave y rápido con un trapo blanco o sin impresión.
- ! Utilice un servicio de limpieza profesional cuando el tapizado esté manchado.